

Vorbereiding

Werk met dubbele profielen. Het dubbel profiel moet wegneembaar zijn en van zodanige dikte dat je nadien met de voegroller er tussen kunt.



wegneembaar profiel

Mortel

Zorg dat je altijd dezelfde waterdosering gebruikt. Meng geen water bij in de kuip. Dit om kleurverschillen te voorkomen.
Vermeng geen oude en verse specie.

Verwerking

De mortel dient vol-en-zat verwerkt te worden, ook de stootvoegen. Naderhand bijwerken kan kleurverschil opleveren.

Voegroller

Gebruik bij voorkeur een op diepte instelbare voegroller (pointmaster)

De breedte van de pen is ca. 2mm kleiner dan de voegdikte. Zo raakt de voegroller niet klem.

Voegdiepte

Doorstrijken is per definitie terugliggend. Doordat je de voeg gaat verdichten zal de minimum voegdiepte ca. 2mm zijn.

Tijdstip van doorstrijken

Het tijdstip van doorstrijken is afhankelijk van de steen, buitentemperatuur en de luchtvochtigheid.

De specie ga je doorstrijken als de mortel voldoende is aangesteven > korrelig wordt.

Te vroeg doorstrijken: mortel is te plastisch. Er vormt zich een waterfilm op de mortel die kleurverschil/utbloei kan veroorzaken.

Te laat doorstrijken: Je moet te veel kracht gebruiken en loopt het risico dat de steen losraakt.

Afwerking

Ga als eerste met de voegroller over de stootvoeg, daarna de lintvoeg. Anders krijg je 'streepjes' mortel op de lintvoeg.

Overtollig materiaal diagonaal afborstelen met een schone en droge borstel. De voeg kan naar gelang men wenst plat blijven of ruw te borstelen.

Vers metselwerk beschermen tegen te snelle uitdroging, regen, bevriezing.

Herstel van de ankerpunten van de stellingen

Maak de doorstrijkmortel aan en laat voldoende aantrekken op de platte kant van een steen. Wanneer de doorstrijkmortel voldoende korrelig is kun je herstellen.
Gebruik nooit te natte of aardvochtige mortel.