

## Aandachtspunten bij het verwerken van gekleurde voegen - J200

### In het algemeen:

- Start met voegen niet eerder dan 24u na het verlijmen van de tegels.
- Gebruik enkel en alleen proper leidingwater (GEEN regenwater, grondwater).
- Respecteer de waterdosering die op de verpakking staat.
- Let op met overtollig water waarmee de voeg tijdens of na het aanbrengen mee geconfronteerd wordt: regen, te natte spons , ...
- In dit verband wordt het gebruik van een sponsbak aanbevolen.
- Reinig de open voeg met een stofzuiger vooraleer de voegspecie wordt aangebracht, dit om het aanwezige stof en vuil te verwijderen.
- Zorg ervoor dat de voeg volledig gevuld is, diagonaal instrijken is hiervoor de beste methode. Doe dit tot de voeg licht bol staat.
- Begin met sponsen als de overtollige specie op de vloertegel droog aanvoelt (na ca 45 ').
- Structuurtegels best twee keer uitwassen. Tweede poetsbeurt na 1 minuut en in de richting van de voeg. Afkuisen met microvezeldoek.
- De aansluiting tussen vloer en wand eerst proper maken met een stuk karton om daarna af te werken met elastische voeg (silicone).
- Na het drogen vloer of wand eerste 7 dagen reinigen met enkel water (geen zeep).
- Later reinigen met aangepaste cementsluierverwijderaar.

### Specifiek voor bleke voegtinten:

- Gebruik witte lijm om de tegels aan te brengen, zeker indien er snel gevoegd wordt na het aanbrengen van de tegels.

