

### Préparation

Utilisez des doubles profilés. Le double profilé doit être amovible et d'une épaisseur telle que vous puissiez ensuite utiliser le rouleau à joints entre les deux.



Profilé amovible

### Mortier

Assurez-vous de toujours utiliser le même dosage d'eau. N'ajoutez pas d'eau dans la cuve. Ceci afin d'éviter les différences de couleur. Ne mélangez pas le vieux mortier et le frais.

### Traitement

Le mortier doit être traité à plein-bain, y compris les joints bout à bout. Des retouches ultérieures peuvent entraîner une différence de couleur.

### Rouleau à joints

Utilisez de préférence un rouleau à joints réglable en profondeur (pointmaster)

La largeur de la tige est environ 2 mm inférieure à l'épaisseur du joint. De cette façon, le rouleau à joints ne reste pas coincé.

### Profondeur des joints

Le jointoiment à plein-bain est par définition en retrait. Étant donné que vous allez compacter le joint, la profondeur minimale du joint sera d'environ 2 mm.

### Moment du jointoiment à plein-bain

Le moment du jointoiment à plein-bain dépend de la pierre, de la température extérieure et de l'humidité. Vous étalerez le mortier à plein-bain lorsque le mortier aura suffisamment pris > deviendra granuleux.

Appliquer le mortier à plein-bain trop tôt : le mortier est trop plastique. Un film d'eau se forme sur le mortier pouvant provoquer une différence de couleur/efflorescence.

Appliquer le mortier à plein-bain trop tard : il faut forcer trop et la pierre risque de se détacher.

### Finition

Passez d'abord le joint bout à bout avec le rouleau à joints, puis le joint horizontal. Sinon, vous obtiendrez des « rayures » de mortier sur le joint horizontal.

Brossez l'excédent de matière en diagonale avec une brosse propre et sèche. Le joint peut être laissé à plat ou brossé grossièrement, selon vos préférences.

Protégez la maçonnerie fraîche du dessèchement trop rapide, de la pluie et du gel.

### Réparation des points d'ancrage de l'échafaudage

Préparez le mortier à plein-bain et laissez-le prendre suffisamment sur le côté plat d'une pierre. Lorsque le mortier à plein-bain est suffisamment granuleux on peut faire des réparations.

N'utilisez jamais de mortier trop humide ou terreux.